





# Serie | 8 Cadre Premium EAN: 4242002861753

PXX975DC1E



Trouver un revendeur

---

- DirectSelect Premium: sélection simple et directe de la zone de cuisson et de la puissance souhaitée, ainsi que pour d'autres fonctions.
- PerfectFry: pour une cuisson parfaite des aliments, grâce au capteur réglable sur 5 niveaux de puissance.
- Zone FlexInduction : plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- PowerBoost : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.
- Table induction : rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.



[Caractéristiques](#)

[Accessoires](#)

[Documents supplémentaires](#)

[Spécifications](#)

## Caractéristiques



## PerfectFry



Choisir la bonne température est essentiel pour cuisiner à la poêle. Même le meilleur steak cuira trop vite ou finira brûlé si la puissance est trop élevée. Quelle que soit votre cuisson préférée, saignant, à point ou bien cuit, préparer les viandes n'a jamais été aussi facile qu'avec PerfectFry Sensor, grâce à la régulation et à l'ajustement en continu de la température durant la cuisson.



## Cuisez en toute liberté avec FlexInduction.



Avec la technologie FlexInduction, cuisinez en toute liberté. Le concept est simple : la zone de cuisson s'adapte en fonction des récipients posés sur la table. Vous pouvez placer vos ustensiles côte à côte en reliant les zones de cuisson à l'aide d'un bouton ou utiliser l'appareil comme une table à induction conventionnelle avec des zones de cuisson distinctes. Vous bénéficiez ainsi d'un plus vaste espace de cuisson et d'une grande flexibilité pour poser vos ustensiles

de cuisine.



## PowerBoost : toujours plus de puissance !

Pour une cuisson toujours plus rapide, nous avons optimisé la fonction PowerBoost de nos tables à induction. Vous pouvez ainsi porter 2 litres d'eau à ébullition en trois fois moins de temps qu'avec une plaque en vitrocéramique classique.

## DirectSelect Premium



Le bandeau de commande DirectSelect Premium se révèle particulièrement pratique grâce à ses 30 cm de long et offre une sélection intuitive des niveaux de puissance ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. L'interface utilisateur ne montre que les fonctions dont vous avez vraiment besoin. Elle n'est pas visible lorsque l'appareil est éteint et garantit un design propre et élégant de la table de cuisson.

## MoveMode FlexZone



MoveMode rend la cuisine intuitive et confortable. Avant, vous faisiez cuire votre soupe au niveau 9, vous la laissiez mijoter au niveau 5 puis vous la gardiez au chaud au niveau 1, en ajustant les températures vous-même. À présent, les zones FlexInduction avec MoveMode se chargent de cette tâche. Il suffit d'activer MoveMode pour diviser la FlexZone en trois zones distinctes aux niveaux de puissance prédéfinis 1, 5 et 9.

## PanBoost



PanBoost chauffe les poêles et casseroles à revêtement encore plus vite, sans avoir à se soucier d'abîmer les ustensiles par une chaleur trop élevée. Vous pouvez sélectionner facilement la fonctionnalité PanBoost depuis l'interface utilisateur. En trente secondes, votre poêle est prête pour la cuisson.

## Notre service

Un service exceptionnel avant et après la vente.

 08 01 00 00 70

 CAS-contact-bshma@bshg.com

Découvrez le service >

## MyBosch

Enregistrez-vous gratuitement et profitez d'avantages exclusifs!

Créez votre espace personnel >

## L'Expérience Bosch

Découvrez la qualité, la perfection et la fiabilité.

Par ici >

## Trouver un revendeur

Trouvez des revendeurs près de chez vous!

Cherchez maintenant >